

**DIG OG/ELLER DIN LEDSAGER SKAL LÆSE OG FORSÅ DENNE VEJLEDNING FØR BRUG****General information**

Vi vil gerne takke dig for dit valg af et kvalitetsprodukt fra Faaborg Rehab Technic og for din tillid til vores produkter. Click & Go er et kvalitetsprodukt. Det er justerbart på mange forskellige måder, og kan også nemt opgraderes.

Politikken for Faaborg Rehab Technic er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.

Det er vigtigt, at din guide til brug af Click & Goen bliver læst omhyggeligt. Manualen indeholder vigtige oplysninger om sikker brug og vedligeholdelse af din Click & Go. Vi anbefaler, at du beholder denne vejledning.



De sikkerhedsanvisninger i denne vejledning er generelle retningslinjer, der skal ses som overordnede retningslinjer. Det er muligt, at du udvikler dine egne måder. Men vi råder dig til at kontakte Faaborg Rehab Technic for at få hjælp med at udvikle sikre og effektive teknikker med hensyn til dine daglige aktiviteter og dine fysiske evner.

Din nye Click & Go kræver hyppig vedligeholdelse, hvoraf du selv kan gøre meget. Vi anbefaler at du en gang om året for inspiceret din Click & Go af en professionel. Du vil finde en vedligeholdelsesplan senere i denne manual.

Du vil også opdage, at denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af alle de tilgængelige indstillinger i din Click & Go. Mange af disse muligheder kræver, såvel som reparationer på din Click & Go. Vi råder dig derfor til at kontakte Faaborg Rehab Technic, hvis din Click & Go kræver reparationer eller en modifikation.

**Forsigtig!**

I denne vejledning vil du finde informative kommentarer og advarsler. Disse er klart identificeret ved nedenstående symboler og udseendet af teksten:

-  **Anbefaling** *Skader på udstyr er muligt, hvis anbefalingerne ikke følges*
-  **Advarsel** *For at undgå personskade, skal advarslerne følges*

Din autoriserede forhandler nedenfor:

Firma:	Faaborg Rehab Technic ApS
Adresse:	Smedemestervej 3 5600 Faaborg
Telefon nummer:	70205553
E-mail adresse:	Office@faaborg-rehab.dk
Website:	www.faaborg-rehab.dk

# Indholdsfortegnelse

<b>1. IDENTIFIKATION</b>	<b>3</b>
<b>2. GENEREL FORKLARING OM CLICK &amp; GO</b>	<b>4</b>
4.2 2.1 INDHOLD	4
4.3 2.2 KOMPONENTER I CLICK & GO	4
4.4 DIN CLICK & GO ER UDSKYRET MED EN RÆKKE ELEMENTER OG DELE. DU SKAL VIDE DISSE FØR DU FORTSÆTTER MED AT LÆSE DENNE MANUAL. BILLETET OVENFOR ER ET EKSEMPEL. DET ER MULIGT, AT DIN CLICK & GO ER UDSKYRET MED EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR, SOM IKKE ER VIST PÅ BILLETET. DU VIL SE DET SELV MENS DU LÆSER MANUALEN.	4
4.5 2.3 GENEREL FORKLARING PÅ DIN CLICK & GO	4
4.6 DIN CLICK & GO ER EN REJSENDE, OG DET BETYDER, AT DIN CLICK & GO KUN KAN BRUGES MED EN VEJLEDER BAG DIN CLICK & GO. DIN CLICK & GO ER SPECIELT UDVIKLET TIL AT HJÆLPE DIN VEJLEDER MED AT SKUBBE CLICK & GO.	4
<b>3. SIKKERHEDSFORSKRIFTER</b>	<b>5</b>
4.7 3.1 GENEREL SIKKERHEDSFORSKRIFTER	5
<b>5. BRUGSANVISNING</b>	<b>6</b>
<b>4.1 BRUG AF BATTERI OG OPLADER TIL CLICK &amp; GO</b>	<b>6</b>
<b>DIN CLICK &amp; GO ER UDSKYRET MED VEDLIGEHOLDELSFRI, LUKKET AGM BATTERIER. DISSE BATTERIER SKAL KUN OPLADES, DE HAR IKKE BRUG FOR NOGEN ANDEN VEDLIGEHOLDELSE. MEN HVIS DU ØNSKER AT BRUGE ANDRE BATTERIER PÅ DIN CLICK &amp; GO, SKAL DU SØRGE FOR DU VIL FÅ GODE VEDLIGEHOLDELSE METODER TIL BATTERIERNE FRA DIN LEVERANDØR.</b>	<b>6</b>
5.2	6
5.3 4.2 FRIHJULSFUNKTION POSITION	6
5.4 HVIS DU ØNSKER AT BRUGE DIN CLICK & GO ER DU NØDT TIL AT KONTROLLERE, OM CLICK & GO ER BLEVET SAT UD AF FRIHJULSFUNKTIONEN. DU VIL FINDE FRIHJULS HÅNDTAGET (SØLV) PÅ BAGSIDEN AF CLICK & GO. NÅR DU TRYKKER HÅNDTAGET VÆK FRA DIN CLICK & GO ER DEN I FRIHJULSFUNKTION, BILLEDE 2. NÅR DU TRÆKKER HÅNDTAGET TILBAGE MOD DIG CLICK & GO ER DEN I FRIHJULSFUNKTION, OG DU KAN BRUGE DIN CLICK & GO, BILLEDE 3.	6
5.5 4.3 TILSLUTNING OG FRAKOBLING DIN CLICK & GO	6
5.6 NÅR DU ØNSKER AT FLYTTE DIN CLICK & GO ER DU FØRST NØDT TIL AT SÆTTE CLICK & GO I FRIHJULSINDSTILLING, OG FØLG NEDENSTÅENDE TRIN: - STEP MED PÅ DIN STEPPER, BILLEDE 4; - LØFT CLICK & GO LIDT MOD DIG; - DU KAN NU NEMT FLYTTE CLICK & GO	6
5.7 HØJDE JUSTERBART RØR DU KAN NEMT JUSTERE HØJDEN PÅ DIN CLICK & GO TIL DEN ØNSKEDE HØJDE: - DREJ PÅ KNAPPEN (BILLEDE 6), INDTIL DU KAN FLYTTE DET ØVERSTE RØR I CLICK & GO; - JUSTER RØRET I DEN ØNSKEDE HØJDE; - SØRG FOR, AT KNAPPEN ER FORSVARLIGT SPÆNDT.	7
<b>6. AT KØRE MED DIN CLICK &amp; GO</b>	<b>7</b>
6.2 5.1 SPECIFIKATION	7
6.3 AKTIVERING AF CLICK & GO ON / OFF	7
6.4 GASHÅNDTAG PÅ HØJRE SIDE AF SKUBBEHÅNDTAG FINDER DU GASHÅNDTAGET. NÅR DU TÆNDER FOR CLICK & GO KAN DU BESTEMME HASTIGHEDEN AF CLICK & GO, BILLEDE 11. JO LÆNGERE DU SKUBBER HÅNDTAGET NED JO HURTIGERE VIL CLICK & GO GÅ KØRE.	7
6.5 5.4 HASTIGHEDS JUSTERING MED HASTIGHEDSREGULATOREN KAN DU JUSTERE DEN MAKSIMALE HASTIGHED PÅ CLICK & GO. NÅR JUSTERINGEN HASTIGHEDEN ER RETTET PÅ SKILDPADDEN VIL CLICK & GO HAVE EN LAV HASTIGHED. NÅR DEN ER RETTET PÅ KANINEN VIL CLICK & GO DEN HAVE EN HØJ HASTIGHED, BILLEDE 11. DEN YDERLIGERE HASTIGHEDSREGULATOREN ER RETTET TIL INDIKATIONEN HASTIGHEDEN, HASTIGHEDEN AF CLICK & GO VIL BLIVE JUSTERES AUTOMATISK.	7
6.6 5.5 KØRSEL FREMAD OG BAGUD DU HAR MULIGHED FOR AT FÅ DIN CLICK & GO TIL AT KØRE FREMAD ELLER BAGUD. DU KAN GØRE DETTE VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN. NÅR V ER TÆNDT VIL DU GÅ FREMAD, OG NÅR R ER TÆNDT, VIL DU GÅ BAGLÆNS MED DIN CLICK & GO, BILLEDE 12.	7
<b>6. PROBLEMANALYSE OG LØSNINGER</b>	<b>8</b>
<b>7. GARANTI</b>	<b>10</b>
6.7 7.1 GARANTI ANVENDELSEN	10
6.8 7.2 DEFINITION GARANTI	10
<b>8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE</b>	<b>11</b>
6.9 8.1 GENERELLE VEDLIGEHOLDELSE INSTRUKTIONER	11

## 1. IDENTIFIKATION

Din Click & Go er udstyret med et serie nummer. Du kan finde dette nummer på rammen. Nedenfor er et eksempel på label der sider på rammen.



- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Model navn      | Modelnavnet på din Click & go   |
| 2. Produktion dato | Dato for hvornår Click & Go er produceret.  |
| 3. Serial nummer   | Alle Click & Go har et serie nummer, som man meget gerne må oplyse, hvis man har spørgsmål eller skal have reservedele. |
| 4. Max brugervægt  | Den største brugervægt der er tilladt for Click & Go  |
| 5. Kontakt         | Kontakt oplysninger   |

## 2. GENEREL FORKLARING OM CLICK & GO

### 4.2 2.1 Indhold

Din Click & Go er standard med:

- Click & Go
- Batteri oplader
- Batteri box
- Tilpassings plader
- Brugervejledning

### 4.3 2.2 Komponenter I Click & Go



Billede 1:	
1	Gashåndtag
2	Skubbehåndtag
3	Knap til højdejustering
4	Batteri
5	Frihjul løftestang
6	Opladnings stik
7	Baghjul
8	Låsemekanisme
9	Monteringsriamme



Billede 2:	
1	Kontakt
2	Hastighedsjustering
3	Skift frem / tilbage
4	Batteriindikator

4.4 Din Click & Go er udstyret med en række elementer og dele. Du skal vide disse før du fortsætter med at læse denne manual. Billedet ovenfor er et eksempel. Det er muligt, at din Click & Go er udstyret med ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er vist på billedet. Du vil se det selv mens du læser manualen.

### 4.5 2.3 Generel forklaring på din Click & Go

4.6 Din Click & Go er en rejsende, og det betyder, at din Click & Go kun kan bruges med en vejleder bag din Click & Go. Din Click & Go er specielt udviklet til at hjælpe din vejleder med at skubbe Click & Go.

### 3. SIKKERHEDSFORESKRIFTER

Faaborg Rehab Technic ApS frasiger sig ethvert ansvar for legemsbeskadigelse eller skade på Click & Go, som kan opstå under enhver brug, som ikke er i overensstemmelse med love og bekendtgørelser. Ved korrekt brug er Click & Go, en yderst sikker og stabil, hvis brugervejledningen følges. Det er imidlertid muligt, når Click & Go ikke bruges korrekt, kan opstå farlige situationer.

#### 4.7 3.1 Generel sikkerhedsforskrifter

Beskyt din Click & Go ved at kontrollere den regelmæssig. Hvis de Click & Go ikke fungerer korrekt, kan en farlig situation opstå. **HOLD ALTID DIN CLICK & GO VEDLIGE, DET GARANTERE SIKKERHEDEN INDEN BRUG**

Regelmæssig inspektion for korrekt justering og rettidig udskiftning af beskadigede og slidte dele, vil give en lang levetid til din Click & Go uden problemer.

Brug altid kun reservedele der passer til Click & Go.

#### **i** Advarsler:

**HOLD ALTID DIN CLICK & GO VEDLIGE, DET GARANTERE SIKKERHEDEN INDEN BRUG**

#### 3.2 Warnings for safe use

#### **i** Advarsler:

- *Du må ikke tage passagerer med dig, når du kører med Click & Go.*
- *Altid lige nedstigning af en bakke.*
- *Brug ikke din Click & Go PowerPack under indflydelse af alkohol eller stoffer.*
- *Sørg for, at alle kommunikations- enheder, såsom scannere, 27 MC eller mobiltelefoner, er slukket, når du bruger Click & Go.*
- *Kør aldrig i travl trafik.*
- *Kør aldrig ved siden af en flod, havn eller andre nærtstående farvande når der ikke er hegn.*
- *Hvis det er muligt køre ikke hvis det regner.*
- *Kør aldrig i sne eller når det sner.*
- *Kør aldrig ved siden af vejen eller på ujævne overflader.*
- *Kør aldrig i mørke, medmindre Click & Go er udstyret med front og ryg lys (vi foreslår at købe cykel lys for din Click & Go).*
- *Sikre dig selv, at der ikke er nogen forhindringer bag dig, når du ønsker at gå baglæns. Vi foreslår at køre så langsomt som muligt bagud.*
- *Du må ikke stoppe uventet, køre lige og ikke gøre uventet skarpe sving.*
- *Hold dine hænder på armlænene og fødderne på fodstøtterne.*
- *Forsøg ikke at gå op af kantsten højere end 5 cm.*
- *Forsøg aldrig at køre gennem huller mere end 7 cm dyb.*
- *Forsøg ikke at gå op af bakker med en større hældning end 10 grader.*
- *Kør aldrig baglæns på bakker, Click & Go kan vippe hvis den er kørt ned baglæns.*
- *Altid være forsigtig, når du kører på ujævne eller ubeskyttede overflader, såsom græs og grus.*
- *Kør altid langsomt, når det går ned af bakke. Når du kører ned ad en bakke vil Click & Go blive sværere at styre, du har også en længere bremselængde tid.*
- *Man må ikke stige ud af Click & Go på en bakke.*
- *Kør altid lige op ad en bakke!*

## 5. BRUGSANVISNING

### 4.1 Brug af batteri og oplader til Click & Go

Din Click & Go er udstyret med vedligeholdelsesfri, lukket AGM batterier. Disse batterier skal kun oplades, de har ikke brug for nogen anden vedligeholdelse. Men hvis du ønsker at bruge andre batterier på din Click & Go, skal du sørge for du vil få gode vedligeholdelse metoder til batterierne fra din leverandør.

Ifølge lysene på batteriindikatoren kan du se, om batteriet skal oplades:

- Grønt lys - Batteriet er fuldt opladet
- Orange lys - Batteriet er halvt fuldt
- Rødt lys - Batteriet skal oplades

#### **Advarsel:**

*De batterier, som vi leverer med Deres Click & Go vil sandsynligvis være tomt eller delvist opladet. Det er meget vigtigt for holdbarheden, kraften og rækkevidden af batteriet, at oplade dem helt først før brug.*

Når batteriindikatorlyset er rødt skal batteriet oplades på følgende måde:

1. Sørg for at Click & Go er slukket;
2. Sæt batteri kablet i opladerstikket på bagsiden af Click & Go
3. Sæt opladeren i power point;
4. Så oplader Click & Go. Under opladningen vil du se fremskridt der blinker på opladeren.
5. Forklaring af farven af lysene på opladeren:
  - Et rødt lys betyder, at opladeren er i brug;
  - Et grønt lys betyder, at Click & Go er opladet.

### 5.2

#### 5.3 4.2 Frihjulsfunktion position

5.4 Hvis du ønsker at bruge din Click & Go er du nødt til at kontrollere, om Click & Go er blevet sat ud af frihjulsfunktionen. Du vil finde frihjuls håndtaget (sølv) på bagsiden af Click & Go. Når du trykker håndtaget væk fra din Click & Go er den i frihjulsfunktion. Når du trækker håndtaget tilbage mod dig Click & Go er den i frihjulsfunktion, og du kan bruge din Click & Go.

#### 5.5 4.3 Tilslutning og frakobling din Click & Go

5.6 Når du ønsker at flytte din Click & Go er du først nødt til at sætte Click & GO i frihjulsindstilling, og følg nedenstående trin:

- Step med på din stepper,
- Løft Click & Go lidt mod dig;
- Du kan nu nemt flytte Click & Go.

Din Click & Go er nem at tilkoble og frakoble fra din Click & Go.

#### Tilkobling af din Click & Go til din Click & Go.

- Sæt Click & Go i frihjuls position (se punkt 4.2);
- Rul din Click & Go under Click & Go;
- Tryk med hånden på låsemekanismen,
- Sørg for, at monteringsramme på Click & Go gå lige over monteringspladerne;
- Slip låsemekanismen;
- Click & Go er i den rigtige position, når du høre et klik.

## Frakobling af Click & Go fra Click & Go

Du frakobler Click & Go ved at følge instruktionerne ovenfor, men i omvendt rækkefølge.

### 4.4 Justering af højden på Click & Go

#### 5.7 Højde justerbart rør

Du kan nemt justere højden på din Click & Go til den ønskede højde:

- Drej på knappen, indtil du kan flytte det øverste rør i Click & Go;
- Juster røret i den ønskede højde;
- Sørg for, at knappen er forsvarligt spændt.

## 6. AT KØRE MED DIN CLICK & GO

### 6.2 5.1 Specifikation

Max hastighed	5 kph / 4 mph
Længde op til	15 km / 10m
Motor	180 W
Batteri	2x 12 AH / 12 V
Oplader	2 AH/ 24 V
Kørehjul	200 x 50 mm
Kapacitet	135 KG
Dimension LxBxH	38 cm x 33 cm (60 cm mellem skubbehåndtag) x 90 cm - 120 cm (kan justeres)
Vægtt-base	10 KG
Vægt-batteri	8 KG
Vægtt-totalt	18 KG
Click & Gos bredde	40 - 55 cm

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

### 6.3 Aktivering af Click & Go on / off

#### Advarsel:

*Når du ikke bruger Click & Go drej hovedafbryderen fra. Du er nødt til at gøre dette for at spare batteriets kapacitet.*

Før du kan køre med din Click & Go er du nødt til at sørge for, at auto sikringen er sat på.

### 6.4 Gashåndtag

På højre side af skubbehåndtag finder du gashåndtaget. Når du tænder for Click & Go kan du bestemme hastigheden af Click & Go. Jo længere du skubber håndtaget ned jo hurtigere vil Click & Go gå køre.

### 6.5 5.4 Hastigheds justering

Med hastighedsregulatoren kan du justere den maksimale hastighed på Click & Go. Når justeringen hastigheden er rettet på skildpadden vil Click & Go have en lav hastighed. Når den er rettet på kaninen vil Click & Go den have en høj hastighed. Den yderligere hastighedsregulatoren er rettet til indikationen hastigheden, hastigheden af Click & Go vil blive justeres automatisk.

### 6.6 5.5 Kørsel fremad og bagud

Du har mulighed for at få din Click & Go til at køre fremad eller bagud. Du kan gøre dette ved at trykke på knappen. Når V er tændt vil du gå fremad, og når R er tændt, vil du gå baglæns med din Click & Go.

# CERTIFICATE



## Product identification

Product : *Electric Powered wheelchair support system*  
Brand : *Excel*  
Model/type : *Click & Go*  
Version : *'Compact'*

## Manufacturer:

Name *Van Os Medical B.V.*  
Address *Koperslagerij 9*

Country *The Netherlands*

## EU Representative:

Name *W. van Os*

Address *Koperslagerij 9*

Country *The Netherlands*

Function *Director*

## Technical constructed file

Prepared by: Name *J.M.J. Brouwer BBA*  
Function: *Research and Development*  
Issue date: *01 - 01 - 2002*  
TCF date: *01 - 01 - 2002*  
Recertification date: *-*

## Means of conformity

The product is in conformity with Directive 93/42/EEG based on the use of a Technical construction file in accordance with Article 9 (Class I products) of the Directive

Signature of EU representative:

Place : *Steenbergen*

Date : *01 - 01 - 2002*

Number: *VOS.TCF.CG.0810*





## 6. PROBLEMANALYSE OG LØSNINGER

Din Excel ® Click & Go er kontrolleret og justeret, så du kan bruge den med det samme. Vedvarende brug kræver vedligeholdelse, især hvis der er ændret på de forudindstillede justeringer.

Nedenstående fejlfindingsguide, indeholder en række almindelige problemer, der kan opstå, og tilbyder korrigerende handlinger for hver.

☛ Vi anbefaler brug af kun Excel ® reservedele. Hvis du ikke bruger originale Excel ® reservedele vil garantien være udløbet

Alle lys blinker:

Flash Code	Fejl	Løsning
1x	Batterierne er tomme	Oplad batterierne
2x	Dårlig motor kontakt	Tjek stik på motoren og motorbørsterne
3x	Kortslutnings af motor	Tjek motoren eller udskift Styreenhed
4x	Ikke i brug	Lader i brug
5x	Ikke i brug	Tjek potentiometer (stå 0) og ledningsføring
6x	Strømsvigt	Kontroller ledningsføring og stik, udskift styreenhed
7x	Potentiometer fejl	Tjek motorbremse og ledninger
8x	Styringsfejl	Tjek batterier, kabler og stik
9x	Parkering / motorbremse	Oplad batterierne
10x	Dårlig forbindelse	Tjek stik på motoren og motorbørsterne

Når det røde lys blinker:

Flash code	Solution
Langsomt	Batteriet skal oplades.
Hver 5 sekund	Sleep mode, Tænd for Click & Go igen.
Hurtigt	Kontrollér ledningsføringen eller programmere Click & Go igen.

☛ Hvis du har problemer, der ikke kan løses med fejlfinding bordet, råde vi dig til at kontakte en kvalificeret Excel ®-forhandler.

## 7. GARANTI

### 6.7 7.1 Garanti anvendelsen

Sammen med din Click & Go får du fabriksgaranti. Denne manual kan kun håndtere fabriksgarantien som gives af Faabor Rehab Technic ApS

Denne garanti gives kun til dig som forbruger. Det er ikke beregnet til at blive anvendt kommercielt (som leje eller institutionelt brug). Garantien er begrænset til fejl på materialer og eventuelle skjulte mangler. Faabor Rehab Technic garanterer følgende komponenter på din Click & Go::

**Garantien på din Click & Go er 12 måneder. Dele der er udsat for normal brug slitage, som batterier, er ikke omfattet af denne garanti.**

Du kan se garanti periode på label under produktion dato. Se kapitel 1.

Garantie:	<b>1</b>	12 maanden	<b>2</b>	12 maanden	(uitgezonderd van garantie zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage)
Warranty:		12 months		12 months	(parts subject to normal usage wear and tear are excluded from warranty)
Garantie:		12 mois		12 mois	(la garantie exclue les pièces d'usures normal)

### 6.8 7.2 Definition garanti

Din faktura er dit garantibevis, husk at gemme de omhyggeligt

#### Garanti betingelser

Garanti perioden begynder på købsdatoen. Hvis der inden for garanti perioden, sker at din Click & Go bliver defekt, vil den blive repareret eller udskiftet.

Men du skal have en faktura med købsdatoen, eller et bevis for købsdatoen. Garantien vil starte på den dato, hvor er sendt fakturaen til køber.

Reparation og udskiftning skal udføres af en autoriseret Faaborg Rehab Technic serviceværksted. For at få garantien, skal din Click & Go være vedligehold som beskrevet i vejledning. Hvis der opstår et problem, skal du straks informere Faaborg Rehab Technic. Hvis du bruger Click & Go uden for Danmark, kan du reparere din Click & Go ved enhver anden, fra fabrikken godkendt serviceværksted.

Når dele af Click & Go, inden 24 måneder efter garanti dato, og der er behov for erstatning eller udskiftning, som et resultat af en Fabriks eller væsentlige fejl, og Click & Go er ved sin første ejer, den eller de dele vil blive repareret eller udskiftet gratis.

Denne garanti omfatter ikke arbejdskraft afgifter afholdt af udskiftninger.

Denne garanti kan ikke overføres

Udskiftet eller repareret dele falder under de samme garantibetingelser, som den oprindelige Click & Go. Slidte dele er normalt ikke garanteret, medmindre disse dele er slidt som et direkte resultat af en original producent defekt. Disse dele er for eksempel dæk, batterier og lignende former for reservedele.

Betingelserne ovennævnte garanti beskriver alle Click & Go dele, og som anvendes til modellerne købt på det normale slutbruger pris.

Faaborg Rehab Technic ApS erstatning vil ikke blive accepteret hvis fejlen er: når Click & Go skal udskiftes eller reparation af denne direkte resultat fra :

1. Ikke vedligeholder Click & Go og dele i henhold til fabrikantens anbefalinger, eller ikke bruger de specifikke originale dele;
2. Beskadige Click & Go eller dele af uopmærksom brug, uheld eller forkert brug;
3. Indstilling af Click & Go eller dele, forskellig fra specifikationerne fra fabrikanten eller erstatninger gjort før servicetekniker er advaret.
4. Hvis produktet ikke er forsynet med en original fabrik identifikation label som beskrevet i manualen, se kapitel 1.

Den Click & Go, der er beskrevet og vist i denne vejledning kan afvige fra din egen model i detaljer. Men alle anvisninger er relevante, uafhængigt af lidt forskellige detaljer. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet i denne manual uden yderligere varsel. Alle tegninger, foranstaltninger og kapacitet viste i denne manual, er tilnærmelser og kan være lidt anderledes til dine Click & Go specifikationer

### **i** Advarsel:

*Faaborg Rehab Technic kan ikke være ansvarlig for eventuelle deraf følgende eller individuel skade overhovedet. Mens denne manual er skabt med omhu men er ikke eksklusiv. Hvis du vil bruge Click & Go som ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne i denne manual. Kontakt da Faaborg Rehab Technic for at rådføre dig. Garantien er kun gældende i den angivne periode. Hvis der foretages justeringer på Click & Go, der har indvirkning på strukturerne i produktet, vil garantien udløber helt. Kontakt Faaborg Rehab Technic for en udvidet garanti.*

Til garantiservice, skal du kontakte din autoriserede forhandler, hvor du har købt din Click & Go. Hvis det sker, at du ikke bliver hjulpet til din tilfredshed om garanti service, kontakt venligst Faaborg Rehab Technic skriftligt. Du kan finde adressen på forsiden af denne manual.

## **8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE**

### **6.9 8.1 Generelle vedligeholdelse instruktioner**

Click & Go har brug for periodisk vedligeholdelse. Dette er nødvendigt for en lang levetid og et optimalt bruger komfort i på din Click & Go. En dårligt vedligeholdt Click & Go vil give flere tekniske problemer, dreje mindre fleksible og miste garantien.

Forebyggende vedligeholdelse er vigtig, mange af disse ting, du kan nemt gøre selv eller en ven eller et familiemedlem kan hjælpe dig. Vi fremhæver under vedligeholdelse det selv kan gøre.

#### **Batteri**

For optimal brug og maksimal levetid på dine batterier, du skal sørge for, at batterierne er helt tomme, før du vil genoplade dem Du skal også til at oplade batterierne helt, før du skal bruge dem igen.

#### **Rengøring**

Det er vigtigt at rense din Click & Go regelmæssigt. Du bør i det mindste rense det ved at fjerne snavs, hver gang du har brugt din Click & Go. Dette vil forlænge levetiden på Click & Go, og det vil påvirke kørekomforten, når du bruger Click & Go næste gang

#### **Dæk**

Kontrollér dæktrykket i Click & Go regelmæssigt. Trykket i dækkene skal være 36 PSI / 2,5 BAR. Også undersøg dækkene for slid og udskift dem efter behov.

## 8.2 Service checkliste

For optimal levetid af din Click & Go, skal du regelmæssigt vedligeholdes af en autoriseret forhandler.

K = Kontrol S = Smøring U = Udskiftning

Service interval: .....	Service Skema								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Service nummer									
Hjul / dæk / Anti-tip hjul: for eksempel pres og slid lejer									
Gasfjedre: lækage									
Afkoblings mekanisme: for eksempel tolerance									
Kål børster motoren									
Gashåndtaget: for eksempel arbejde på batteri-indikator måler og justering af hastighedsregulator									
Elektronisk mekanisme: for eksempel ledninger og tilslutning									
Kontrolleret af (initialer)									
Inspektion dato									

### Service stamp dealer

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

I praksis burde intensitet variere meget fra person til person. Det kan derfor godt være, at i dit tilfælde, kræver Click & Go service mindre end en gang om året. Men da det er så forskelligt fra person til person, derfor anbefaler vi 1 gang om året.

⚠ Vedligeholdelse er ikke garanti. Din forhandler kan afvige fra vedligeholdelsesintervallet.